

1 MANUAL DE USUARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL IOT

1.1 Configuración de la Raspberry Pi

- Preparación de la Raspberry Pi: Descarga la imagen del sistema operativo específicamente diseñado para funcionar con el sensor hidrómetro TILT desde el sitio web oficial TILT Hydrometer (<https://tilthydrometer.com>). Utiliza la herramienta Raspberry Pi Imager para grabar esta imagen en una tarjeta SD.
- Retira la tarjeta microSD de la computadora y conéctala nuevamente, accede a la partición "boot" de la tarjeta microSD, ejecuta el fichero "SETUP.html" y configura la red Wifi y establece una cuenta de correo recibir avisos. Guarda cualquier archivo generado durante este proceso en la raíz de la partición "boot".
- Inserta la tarjeta SD en tu Raspberry Pi y enciéndela.
- Una vez que el sistema operativo ha arrancado completamente, puedes acceder a la Raspberry Pi. Esto puede hacerse a través de una interfaz gráfica (si está disponible) o mediante una conexión SSH para administrar la Pi a través de la línea de comandos.
- Es recomendable ejecutar los comandos de actualización (sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade)

1.2 Conexión de Sensores

Sensor DHT22:

- Conecte el sensor DHT22 al pin GPIO4 de la Raspberry Pi 4.




Figura 1.1 Conexión del sensor DHT22

- Instalación de la librería Adafruit_DHT

```
sudo apt install python3-pip
```

```
pip3 install Adafruit_DHT
```

- Configura un script en Python para capturar los valores de temperatura y humedad y almacenarlos en la base de datos MySQL, el código de implementación está detallado en el ANEXO A de este manual.

Sensor TILT:

- Enciende el Bluetooth en la Raspberry Pi.
- Busca el sensor TILT a través del Bluetooth de la Raspberry Pi y empareja el dispositivo.
- También puedes emparejar el sensor TILT con tu dispositivo móvil. Descarga e instala la aplicación desde la Play Store para visualizar los datos del sensor. Asegúrate de mantener una conexión directa entre el móvil y el sensor para acceder a la información en tiempo real.

Sensor PH:

- Para el sensor PH es analógico se necesita utilizar un Arduino y conectarlo conforme se indica en el siguiente gráfico.




Figura 1.2 Diagrama de conexión del Arduino a PH

- Configura un script en Python para capturar los valores de PH enviados desde el Arduino hacia el raspberry pi y almacenarlos en la base de datos MySQL, el código de implementación está detallado en el ANEXO A de este manual.
- Al primer uso se recomienda calibrar el PH por software conforme lo indica el fabricante.

Para calibrar el pH utilizando el medidor de pH (SEN0161), puedes seguir estos pasos:

Método de Calibración de Software

Conexión: Conecta el electrodo de pH al conector BNC en la placa del medidor de pH y conecta la placa al puerto analógico 0 del controlador Arduino.

Sube el Código: Carga el código que se detalla en el ANEXO B en el controlador Arduino.

Preparación: Abre el monitor serial en el IDE de Arduino y asegúrate de que esté configurado para "Both NL & CR" y a 115200 baudios.

Calibración Ácida: Lava el electrodo de pH con agua pura (agua destilada es lo mejor) y sécalo. Inserta el electrodo en una solución estándar ácida con pH = 4.0. Espera a que las lecturas se estabilicen.

Escribe "acid:4.00" en el monitor serial y presiona Enter. Deberías ver un mensaje que dice "Calibración Ácida Exitosa".

Calibración Alcalina: Limpia el electrodo nuevamente y luego insértalo en una solución estándar alcalina con pH = 10.0. Espera a que las lecturas se estabilicen.

Escribe "alkali:10.00" en el monitor serial y presiona Enter. Deberías ver un mensaje que dice "Calibración Alcalina Exitosa".

Finaliza la Calibración: Escribe "exit" para salir del modo de calibración. Verás un mensaje que dice "Calibración Exitosa, Salir del Modo de Calibración".

Verificación: Comprueba si el medidor de pH fue calibrado correctamente utilizando soluciones con pH = 4.00, 9.18 y 10.00. Las lecturas deben estar dentro de un error de 0.1.

1.3 Configuración del Servidor en AWS

Instanciación de Amazon EC2:

Para instanciar una máquina virtual en Amazon EC2, sigue estos pasos:

- Accede a la AWS Management Console.
- Inicia sesión con tus credenciales de AWS.
- En el menú de servicios, selecciona EC2 para acceder al panel de administración de instancias.
- Haz clic en Launch Instance para iniciar el proceso de creación de una nueva instancia.
- Selecciona una imagen de Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM) ,SSD Volume Type.
- En el paso de Key Pair, selecciona Create a new key pair, ingresa un nombre para el par de claves.
- Descarga el archivo .pem generado al hacer clic en Download Key Pair. Guarda este archivo en un lugar seguro.
- Una vez que la instancia esté en estado "Running", selecciona la instancia y haz clic en **Connect** para obtener instrucciones sobre cómo conectarte mediante SSH.




Figura 1.3 Instancia creada en AWS

Acceso SSH con PUTTY:

Para acceso con PuTTY, sigue estos pasos:

- Descarga, instala y ejecuta PuTTYgen, ve a Conversions y selecciona Import Key. Selecciona el archivo .pem que descargaste y haz clic en Open. Luego, guarda la clave privada en formato .ppk haciendo clic en Save private key.
- Abrir PuTTY, configurar la Conexión SSH, Ve a Connection -> SSH -> Auth->Credentials. En Private key file for authentication, haz clic en Browse y selecciona el archivo .ppk que guardaste.
- En la categoría Session, ingresa la dirección IP pública de tu instancia EC2 y conectar.
- Actualiza los paquetes de software e instala el paquete net-tools.

apt-get update

apt-get upgrade

apt-get install net-tools

Instalación de Node-RED:

Procede a instalar **Node.js** y **Node-RED**:

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt-get install -y nodejs build-essential
```

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
```

Configuración de Reglas de Entrada: En el grupo de seguridad de la instancia EC2, configure una regla de entrada para permitir tráfico TCP en el puerto 1880 desde cualquier IP (0.0.0.0/0).

Inicie el servicio ejecutando node-red y acceda a la interfaz web en [http://\[IP_DEL_SERVIDOR\]:1880/](http://[IP_DEL_SERVIDOR]:1880/).




Figura 1.4 Interfaz web Node-red

1.4 Configuración de Base de Datos

Instalación de MariaDB:

- Instalar el servidor de base de datos MariaDB con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install mariadb-server
```

- Inicia sesión en el servidor MySQL utilizando el usuario root:

```
mysql -u root
```

- Crea un nuevo usuario llamado xxx y otórgale todos los privilegios:

```
CREATE USER xxx@'%' IDENTIFIED BY yyy.;
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'xxx'@'%';
```

- Modifica la configuración para permitir conexiones remotas:

```
cd /etc/mysql/mariadb.conf.d/
```

```
sudo nano 50-server.cnf
```

Cambia la línea bind-address de 127.0.0.1 a 0.0.0.0.bash

- Luego reinicia el servicio de mysql

```
sudo systemctl stop mysql
```

```
sudo systemctl start mysql
```

Instalación de DBeaver:

Instala DBeaver, es una herramienta de administración de bases de datos, y crea una nueva conexión usando las credenciales del usuario creado de MariaDB.

Crea una base de datos denominada BDDWINE y luego define dos tablas para almacenar los datos:

```
CREATE TABLE BDDWINE.ReadDHT22 (  
    ID_DHT22 INT auto_increment NOT NULL PRIMARY KEY,  
    timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    Atemperatura FLOAT(5,2),  
    humedad FLOAT(5,2)  
)
```

```
CREATE TABLE BDDWINE.ReadTILT (  
    ID INT auto_increment NOT NULL PRIMARY KEY,  
    timestamp TEXT,  
    temp FLOAT,  
    densidad FLOAT,  
    brix FLOAT,  
    alcohol FLOAT  
)
```




Figura 1.5 Herramienta de administración de bases de datos DBeaver

Conexión de Raspberry Pi a la base de datos:

Para enviar información a una base de datos desde una Raspberry Pi se usa la librería `mysql-connector-python`. A continuación, se describe el proceso para instalar y configurar esta librería en tu Raspberry Pi 3:

```
pip3 install mysql-connector-python
```

Crear un script en Python para establecer una conexión a la base de datos BDDWINE, un ejemplo se muestra a continuación:

```
# Importar la librería mysql.connector
```

```
import mysql.connector as mysql
```

```
# Establecer la conexión con la base de datos MySQL
```

```
db = mysql.connect(
```

```
    host="3.80.113.91", # Dirección IP del servidor MySQL
```

```
    user="usuario",    # Nombre de usuario para acceder a MySQL
```

```
    passwd="contraseña", # Contraseña del usuario de MySQL
```



```

        database=" BDDWINE " # Nombre de la base de datos a la que conectarse
    )

# Crear un cursor para ejecutar consultas

cursor = db.cursor()

# Ejecutar una consulta SQL

cursor.execute(query,valores)

# Confirmar los cambios en la base de datos

db.commit()

cursor.close()

db.close()

print("Fin de programa")

```

1.4.1.1 Configuración de MQTT

Configuración de MQTT en Raspberry Pi:

- Instalar mosquitto en el raspberry

```
sudo apt-get install mosquitto
```

- Instalar clientes MQTT en Raspberry Pi

```
sudo apt-get install mosquitto-clients
```

- Instalar la librería paho-mqtt:

```
sudo pip3 install paho-mqtt
```

```
pip install --upgrade paho-mqtt
```

- Crear un archivo de contraseñas y agregar un usuario:

```
Sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd usuario1
```

- Editar el archivo de configuración de Mosquitto

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

- Añadir o modificar las siguientes líneas

```
password_file /etc/mosquitto/passwd
```

```
allow_anonymous false
```

- Reiniciar el servicio de Mosquitto para aplicar los cambios.

```
sudo systemctl restart mosquitto
```

Crear un script en Python para establecer una conexión al Broker MQTT y publicar un mensaje, un ejemplo se muestra a continuación:

```
import paho.mqtt.client as mqtt
```

```
cliente = mqtt.Client()
```

```
cliente.username_pw_set(username="usuario1",password="contraseña")
```

```
cliente.connect("3.80.113.91 ",1883)
```

```
data = "Hola soy Python"
```

```
cliente.publish("demo",data)
```

```
print("Fin de programa")
```

Para permitir que el tráfico MQTT pase a través del puerto 1883, agregar una regla de entrada al servidor AWS.

Configuración de MQTT en Servidor AWS:

Para configurar un broker MQTT en un servidor, sigue estos pasos:

- Instalar Mosquitto en tu servidor

```
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
```

- Configurar la autenticación en Mosquitto, genera un archivo de contraseñas y configurar el archivo de configuración.

Configuración de MQTT en Node-red:

- Accede a tu interfaz de Node-RED a través del navegador.

- En la paleta de nodos de Node-RED, busca el nodo llamado **"mqtt in"** o **"mqtt out"**. Arrástralo al flujo de trabajo.
- Hacer doble clic en el nodo MQTT para abrir su configuración, y configurar conforme se indica en el siguiente gráfico.

The image shows the 'Editar nodo mqtt in > Editar nodo mqtt-broker' configuration window. It has three tabs: 'Propiedades', 'Conexión', and 'Mensajes'. The 'Conexión' tab is active. The configuration includes:

- Nombre:** Broker_AWS
- Conexión:**
 - Servidor:** 54.243.27.178
 - Puerto:** 1883
 - ☒ Conectar automáticamente
 - ☐ Utilizar TLS
- Protocolo:** MQTT V3.1.1
- ID Cliente:** Dejar en blanco para auto generado
- Mantener activo:** 60
- Sesión:** ☒ Usar sesión limpia

 Buttons at the top include 'Eliminar', 'Cancelar', and 'Actualizar'.

Figura 1.6 Configuración de MQTT con seguridad

1.5 Integración de TILT Hidrómetro con MQTT

Modificar el flujo de Node-red en la Raspberry Pi y publicar los mensajes del sensor a través de MQTT, sigue estos pasos:

- En el editor de Node-RED, arrastra un nodo **"mqtt out"** desde la paleta de nodos al área de trabajo.
- Conecta el nodo que envía los datos del sensor al nodo **"mqtt out"**.
- Haz clic en el botón **"Deploy"** en la parte superior derecha para aplicar los cambios y activar el flujo.
- Para verificar el formato JSON e los mensajes que circulan, ingresa en el navegador la siguiente URL:

<http://tiltpi.local:1880/data/RED.json>



Figura 1.7 Formato del mensaje JSON

Para procesar y almacenar los datos recibidos a través de MQTT en la base de datos, debes seguir estos pasos en Node-RED:

- Agregar un nodo **"function"** en el flujo para transformar el mensaje en texto. Utiliza el siguiente código:

```
// La cadena de texto viene en msg.payload

var data = msg.payload.split(",");

// Asignar variables

var v1 = data[0];

var v2 = data[2];

var v3 = data[3];

var v4 = data[4];

var v5 = data[9];

msg.topic = "INSERT INTO ReadTILT(timestamp,temp,densidad,brix,alcohol)
VALUES('"+v1+"','"+v2+"','"+v3+"','"+v4+"','"+v5+"')";

return msg;
```

El campo msg.topic en el nodo function contendrá la consulta SQL que debe ejecutarse.

- Agregar un nodo mysql en el flujo y configura los datos de conexión a tu base de datos. La salida del nodo function debe conectarse a la entrada del nodo mysql.
- Para validar el contenido del mensaje de salida, conectar el nodo **"debug"**. Este nodo es útil para mostrar información de depuración.

1.6 Dashboard node-red del Servidor AWS

Para visualizar los datos del Sensor TILT en el panel de control seguir estos pasos:

- Agregar un nodo function para convertir el mensaje de texto en un formato JSON. El código para este cambio es el siguiente:

```
var data = msg.payload.split(",");

// Asignar variables

var v1 = data[0]; // timestamp

var v2 = data[2]; // temperatura

var v3 = data[3]; // densidad

var v4 = data[4]; // brix

var v5 = data[9]; // alcohol

// Crear un nuevo payload estructurado como un objeto JSON

msg.payload = {

    timestamp: v1,

    temperatura: v2,

    densidad: v3,

    brix: v4,

    alcohol: v5

};

return msg;
```

- Conectar la Salida del Nodo function al Nodo template:
- Añade un nodo template, crea un grupo denominado "Control y Monitoreo" en la pestaña "Inicio". El código visualizar para mostrar los datos en el Dashboard. se detalla en el ANEXO B.

Para visualizar los datos de forma gráfica, sigue estos pasos:

- Agregar el Nodo de Función para preparar los datos para el gráfico. Utiliza el siguiente código para asignar los datos a dos mensajes separados una para

"Densidad" y otra para "Alcohol". Asegurarse que se configure en la pestaña de configuración las Salidas en 2.

```
var data = msg.payload.split(",");

// Asignar variables

var densidad = data[3]; // Posición correcta para "densidad"

var alcohol = data[9]; // Posición correcta para "alcohol"

// Crear un nuevo objeto para la segunda salida

var msg1 = {};

// Asignar valores al payload y topic de cada mensaje

msg.payload = densidad*1000;

msg.topic = "Densidad";

msg1.payload = alcohol;

msg1.topic = "Alcohol";

// Retornar los dos mensajes en un array

return [msg, msg1];
```

- Arrastra dos nodos chart (nodo de gráfico) desde la paleta de nodos al área de trabajo. Cada uno de estos nodos representará un gráfico diferente.
- Conecta la primera salida del nodo de función al primer nodo chart, que se encargará de visualizar la Densidad.
- Conecta la segunda salida del nodo de función al segundo nodo chart, que mostrará el Alcohol.
- Añade los nodos chart al grupo denominado Gráficas en el Dashboard de Node-RED. Esto organiza los gráficos de manera que se muestren en el panel de control bajo una sección común.
- Haz clic en el botón Deploy para aplicar los cambios y activar los flujos.

ANEXO A

```

import serial

import re

import mysql.connector as mysql

import time

import paho.mqtt.client as mqtt

import json

import Adafruit_DHT as dht

serial_sensor = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 115200)

dht_sensor = dht.DHT22

db = mysql.connect(host="98.81.220.163", user="cristy", passwd="Liz4040.",
database="BDDWINE")

cursor = db.cursor()

query_ph = 'INSERT INTO ReadPH(PH) VALUES (%s)'

query_dht = 'INSERT INTO ReadDHT22(Atemperatura, humedad) VALUES (%s, %s)'

cliente_mqtt = mqtt.Client()

cliente_mqtt.username_pw_set(username="tesis", password="Liz4040.")

cliente_mqtt.connect("98.81.220.163", 1883)

try:

    while True:

        dato = serial_sensor.readline().decode().strip()

        match = re.search(r"pH:\s*([0-9]*\.[0-9]+)", dato, re.IGNORECASE)

        if match:

            PH = round(float(match.group(1)), 2)

            print(f"pH = {PH}")

```

```

cursor.execute(query_ph, (PH,))

db.commit()

print("Lectura de pH insertada en la base de datos")

datos_dict = {'PH': PH}

datos_json = json.dumps(datos_dict)

cliente_mqtt.publish("readPH", datos_json)

print("Datos de pH publicados en MQTT")

else:

    print("Error al leer el sensor pH")

humidity, temperature = dht.read_retry(dht_sensor, 4)

if humidity is not None and temperature is not None:

    temperature = round(temperature, 2)

    humidity = round(humidity, 2)

    print(f"Temperatura = {temperature} oC, Humedad = {humidity} %")

    cursor.execute(query_dht, (temperature, humidity))

    db.commit()

    print("Lectura de DHT22 insertada en la base de datos")

    datos_dict = {

        'temperature': temperature,

        'humidity': humidity

    }

    datos_json = json.dumps(datos_dict)

    cliente_mqtt.publish("readDHT22", datos_json)

    print("Datos de DHT22 publicados en MQTT")

```



```

else:

    print("Error al leer el sensor DHT22")

    time.sleep(14400)

except KeyboardInterrupt:

    print("Fin de programa")

```

ANEXO B

```

#include <EEPROM.h>

#define EEPROM_write(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p); for(; i
< sizeof(p); i++) EEPROM.write(address + i, pp[i]);}
#define EEPROM_read(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p); for(; i
< sizeof(p); i++) pp[i] = EEPROM.read(address + i);}

#define ReceivedBufferLength 20
char receivedBuffer[ReceivedBufferLength + 1];
byte receivedBufferIndex = 0;

#define SCOUNT 30
int analogBuffer[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0;

#define SlopeValueAddress 0
#define InterceptValueAddress (SlopeValueAddress + 4)
float slopeValue, interceptValue, averageVoltage;
boolean enterCalibrationFlag = 0;

#define SensorPin A0
#define VREF 5000

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    readCharacteristicValues(); // read the slope and intercept of the pH
    probe
}

void loop() {
    if (serialDataAvailable()) {
        byte modeIndex = uartParse();

```

```

    phCalibration(modeIndex);
    EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
    EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);
}

static unsigned long sampleTimepoint = millis();
if (millis() - sampleTimepoint > 400) { // Enviar datos cada 30 minutos
    sampleTimepoint = millis();
    analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(SensorPin) / 1024.0 * VREF;
    analogBufferIndex++;
    if (analogBufferIndex == SCOUNT)
        analogBufferIndex = 0;
    averageVoltage = getMedianNum(analogBuffer, SCOUNT);
}

static unsigned long printTimepoint = millis();
if (millis() - printTimepoint > 1000) {
    printTimepoint = millis();
    if (enterCalibrationFlag) {
        Serial.print("Voltage: ");
        Serial.print(averageVoltage);
        Serial.println("mV");
    } else {
        Serial.print("pH: ");
        Serial.println(averageVoltage / 1000.0 * slopeValue + interceptValue);
    }
}
}

boolean serialDataAvailable(void) {
    char receivedChar;
    static unsigned long receivedTimeOut = millis();
    while (Serial.available() > 0) {
        if (millis() - receivedTimeOut > 1000) {
            receivedBufferIndex = 0;
            memset(receivedBuffer, 0, (ReceivedBufferLength + 1));
        }
        receivedTimeOut = millis();
        receivedChar = Serial.read();
        if (receivedChar == '\n' || receivedBufferIndex == ReceivedBufferLength)
        {
            receivedBufferIndex = 0;
            strupr(receivedBuffer);
            return true;
        } else {

```

```

        receivedBuffer[receivedBufferIndex] = receivedChar;
        receivedBufferIndex++;
    }
}
return false;
}

byte uartParse() {
    byte modeIndex = 0;
    if (strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION") != NULL)
        modeIndex = 1;
    else if (strstr(receivedBuffer, "EXIT") != NULL)
        modeIndex = 4;
    else if (strstr(receivedBuffer, "ACID:") != NULL)
        modeIndex = 2;
    else if (strstr(receivedBuffer, "ALKALI:") != NULL)
        modeIndex = 3;
    return modeIndex;
}

void phCalibration(byte mode) {
    char *receivedBufferPtr;
    static byte acidCalibrationFinish = 0, alkaliCalibrationFinish = 0;
    static float acidValue, alkaliValue;
    static float acidVoltage, alkaliVoltage;
    float acidValueTemp, alkaliValueTemp, newSlopeValue, newInterceptValue;

    switch (mode) {
        case 0:
            if (enterCalibrationFlag)
                Serial.println(F("Command Error"));
            break;
        case 1:
            receivedBufferPtr = strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION");
            enterCalibrationFlag = 1;
            acidCalibrationFinish = 0;
            alkaliCalibrationFinish = 0;
            Serial.println(F("Enter Calibration Mode"));
            break;
        case 2:
            if (enterCalibrationFlag) {
                receivedBufferPtr = strstr(receivedBuffer, "ACID:");
                receivedBufferPtr += strlen("ACID:");
                acidValueTemp = strtod(receivedBufferPtr, NULL);
                if ((acidValueTemp > 3) && (acidValueTemp < 5)) {

```

```

        acidValue = acidValueTemp;
        acidVoltage = averageVoltage / 1000.0;
        acidCalibrationFinish = 1;
        Serial.println(F("Acid Calibration Successful"));
    } else {
        acidCalibrationFinish = 0;
        Serial.println(F("Acid Value Error"));
    }
}
break;
case 3:
    if (enterCalibrationFlag) {
        receivedBufferPtr = strstr(receivedBuffer, "ALKALI:");
        receivedBufferPtr += strlen("ALKALI:");
        alkaliValueTemp = strtod(receivedBufferPtr, NULL);
        if ((alkaliValueTemp > 8) && (alkaliValueTemp < 11)) {
            alkaliValue = alkaliValueTemp;
            alkaliVoltage = averageVoltage / 1000.0;
            alkaliCalibrationFinish = 1;
            Serial.println(F("Alkali Calibration Successful"));
        } else {
            alkaliCalibrationFinish = 0;
            Serial.println(F("Alkali Value Error"));
        }
    }
    break;
case 4:
    if (enterCalibrationFlag) {
        if (acidCalibrationFinish && alkaliCalibrationFinish) {
            newSlopeValue = (acidValue - alkaliValue) / (acidVoltage -
alkaliVoltage);
            EEPROM_write(SlopeValueAddress, newSlopeValue);
            newInterceptValue = acidValue - (newSlopeValue * acidVoltage);
            EEPROM_write(InterceptValueAddress, newInterceptValue);
            Serial.print(F("Calibration Successful"));
        } else {
            Serial.print(F("Calibration Failed"));
        }
    }
    Serial.println(F(",Exit Calibration Mode"));
    acidCalibrationFinish = 0;
    alkaliCalibrationFinish = 0;
    enterCalibrationFlag = 0;
}
break;
}

```

```

}

int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen) {
    int bTab[iFilterLen];
    for (byte i = 0; i < iFilterLen; i++) {
        bTab[i] = bArray[i];
    }
    int i, j, bTemp;
    for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++) {
        for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++) {
            if (bTab[i] > bTab[i + 1]) {
                bTemp = bTab[i];
                bTab[i] = bTab[i + 1];
                bTab[i + 1] = bTemp;
            }
        }
    }
    if ((iFilterLen & 1) > 0)
        bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
    else
        bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
    return bTemp;
}

void readCharacteristicValues() {
    EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
    EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);
    if (EEPROM.read(SlopeValueAddress) == 0xFF &&
    EEPROM.read(SlopeValueAddress + 1) == 0xFF && EEPROM.read(SlopeValueAddress
+ 2) == 0xFF && EEPROM.read(SlopeValueAddress + 3) == 0xFF)
    {
        slopeValue = 3.5;
        EEPROM_write(SlopeValueAddress, slopeValue);
    }
    if (EEPROM.read(InterceptValueAddress) == 0xFF &&
    EEPROM.read(InterceptValueAddress + 1) == 0xFF &&
    EEPROM.read(InterceptValueAddress + 2) == 0xFF &&
    EEPROM.read(InterceptValueAddress + 3) == 0xFF)
    {
        interceptValue = 0;
        EEPROM_write(InterceptValueAddress, interceptValue);
    }
}

```